



Рекомендуемый порядок сборки

- А – Закрепить гвоздями п.8 пластиковые опоры п.7 на нижней кромке боков (кроме В-830).
- Б – Установить монтажные планки п.п.15,18 на боках шкафа прорезью или стрелкой к фасаду (кроме В-830).
- В – Прикрутить штангодержатели п.22 шурупами 4x13 п.10 (для В-837).
- Г – закрепить выдвижную штангу поз.28 шурупами 4x16 сфера поз.29, направление движения к фасаду (В-839).
- Д – Забить шканты п.4 в отверстия на торцах деталей. Вставить дюбели быстрого монтажа п.2 в отверстия 10мм топа и боков шкафа.
- Е,Ж – Собрать каркас согласно схемы, вставить и затянуть эксцентрики п.1 и конфирматы п.5.
- З – Вставить заднюю стенку в пазы. Закрепить гвоздями п.8 к горизонтальным щитам и шурупами 3,5x16 п.25 через уголки п.24 в следующем порядке: по два уголка к бокам в нижней части шкафа (см. схему сборки) и два уголка к верхней крышке (кроме В-830).
- И,К – Установить заглушки п.3,6, амортизатор стекла п.21
- Л – Закрепить петли п.14,16, навесить и отрегулировать двери (кроме В-830).
- М – Установить ручки п.11. Отверстия под ручки рекомендуется досверливать при навешенных дверях, избегая сколов со стороны выхода сверла (кроме В-830).
- Н – Вставить полкодержатели п.9 и вложить полки (кроме В-837 и В-830).
- О – Установить штангу п.23 (для В-837).
- П – Закрепить подвески п.26 шурупами 4x40 п.27 к задним торцам боков (для В-830).
- Р – Уголок 80 x 30 предназначен для крепления шкафа В-839 к стене в случае варианта отдельно стоящего шкафа.

Для удобства сборки и крепления изделия п.п. Е,Ж,З допускается выполнять поэтапно.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять номенклатуру используемой фурнитуры.

Поз.	Стеллаж, шкаф, дверь															
		В-830	В-832	В-834	В-836	В-837	В-838	В-839	В-861 В-863	В-865	В-862 В-864	В-866	В-867	В-868	В-869	
1	Эксцентрик 15-16D			4	4	4	4	4	4							
2	Дюбель быстрого монтажа			4	4	4	4	4	4							
3	Заглушка эксцентрика			4	4	4	4	4	4							
4	Шкант 8x35		8	8	12	16	12	16	12							
5	Конфирмат 7x50		8	4	8	12	8	12	8							
6	Заглушка конфирмата		8	4	8	12	8	12	8							
7	Опора пластиковая			4	4	4	4	4	4							
8	Гвоздь 2x25			14	20	20	20	20	20							
9	Полкодержатель			4	4	8		8								
10	Шуруп 4x13 потай						4			4	6	8	12		6	
11	Ручка Авантаж									1	1	2	2	1	2	1
12	Винт М4x20									2	2	4	4			2
13	Винт М4x8													2	4	
14	Петля накладная FGV									2	3	4	6			3
15	Монтажная планка FGV									2	3	4	6			
16	Петля накладная FGV под стекло													2	4	
17	Шуруп 3,0x10 сфера													4	8	
18	Монтажная планка FGV под стекло													2	4	
19	Заглушка петли													2	4	
20	Прокладка петли													2	4	
21	Амортизатор стекла													1	2	
22	Штангодержатель						2									
23	Штанга овальная, 670мм						1									
24	Фиксатор задней стенки			6	4	6	6	6	6							
25	Шуруп 3.5x20 потай			6	4	6	6	6	6							
26	Подвеска		2													
27	Шуруп 4x40 потай		4													
28	Штанга выдвижная								1							
29	Шуруп 4x16 сфера								6							
30	Уголок крепежный 80 x 30								1							